

SLACKLINE- ANLAGEN

EINFACH MODERN
BEWEGEN

FÜR JEDEN
& JEDES ALTER

FESTER UNTERGRUND WIE ASPHALT,
BETON, PFLASTERSTEINE

AUFSTELL-INFORMATIONEN



WICHTIGE HINWEISE

Transport der Betonblöcke zum Aufstellort

Die Startblöcke (Beton-Blöcke) Ihrer Slackline-Anlage werden auf Palette angeliefert.
Diese bitte AUF der Palette bis zum finalen Aufstellort transportieren und erst dort von der Palette wie unten beschrieben auf die finale Position versetzen.



**Ist die Aufstellfläche so anfahrbar, dass ihr Radlader / unser Stapler die Blöcke frontal positionieren kann.
Also ist genügend Platz um gerade auf die Aufstellflächen zuzufahren?**

Falls Sie einmal die Anlage umstellen möchten bitte auch die Blöcke wieder direkt auf Palette setzen und dann auf Palette zum neuen Aufstellort transportieren!

Weiter-Nutzung Euro-Paletten

Jeder Block wird auf einer Euro-Palette angeliefert.
Diese ist vom Kunden vor Ort zu übernehmen und einer Weiter-Nutzung oder Entsorgung zuzuführen.

AUFSTELLUNG auf bestehendem festen Untergrund wie Asphalt, Beton, Pflastersteine etc.

Positionierung der Gummimatten bei Aufstellen Anlage mit 2 Sitzblöcken

Die Gummimatten (jeweils 2 nebeneinander pro Block) im Abstand von ca. 6,05 m zueinander auf den Boden legen. Blöcke stehen dann später ca. 2.5 cm vorne über, sodass der Blöcke-Abstand 6 m beträgt. Dies entspricht dann einer Slackline-Strecken-Länge von 6 m (bei anderen Slackline-Längen entsprechend anpassen).

Die Markierung der Mitte nach außen hin hilft den Block mit dessen Mittel-Markierung später daran auszurichten.

Mittelmarkierung an den Blöcken

Zur Ausrichtung der Blöcke muss die Mitte der Blöcke an der Unterkante markiert werden. Dies kann mit schmalen Klebeband gemacht werden. Diese Markierung kann dann an der Mittelmarkierung am Boden ausgerichtet werden.



Abheben von Palette und Positionieren der Blöcke

Die Beton-Blöcke werden auf Palette angeliefert. Zum Anheben und Positionieren an der Aufstellfläche werden 2x Abhebeschlaufen und 2x Rundschlinge benötigt.

- a) die eingebauten roten Verschluss-Deckel aus den Ankerhülsen entfernen.
 - b) in jede der 2 Ankerhülsen pro Block eine Abhebeschleife komplett eindrehen.
 - c) in jeder Abhebeschleife eine Rundschlinge befestigen (bei Kran-LKW oder Bagger mit Kettengehänge kann dieses direkt eingehängt werden).
 - d) mittels geeignetem Hebegerät (Hebekraft mind. 2 to) wird der Block an den 2 Rundschlingen zum Versetzen angehoben.
- Bei Gabelstapler oder Radlader mit Gabeln, die Gabeln o.ä. so breit wie möglich einstellen um einen "senkrechten" Verlauf der Rundschlingen zu gewährleisten.
- e) Einbau der jeweils 4x Verriegelungsstifte in die Unterseite der Blöcke (Beschreibung & Bilder siehe unten).
 - f) Block an Aufstellfläche positionieren.
 - g) Abhebeschlaufen und Rundschlingen entfernen und Edelstahldeckel mit Schraubensicherung eindrehen.
 - h) Wiederholung mit zweitem und ggf. weiteren Blöcken.



AUFSTELLUNG auf bestehendem festen Untergrund wie Asphalt, Beton, Pflastersteine etc.



Mittelmarkierung



**Abstand
Gummimatten
6.05 m**

**Positionieren und Ausrichten der Blöcke
mit Hilfe der Mittelmarkierungen am Boden
und an den Blöcken**

Einbau der Verriegelungsstifte - Block Unterseite

In die Unterseite der Blöcke, bei Aufstellen auf befestigter Fläche mit Gummimatten, die Verriegelungsstifte (30 mm Länge cm) soweit eindrehen dass sie ca. 5 mm überstehen.
Diese verriegeln sich dann in der 8 mm Gummimatte und sichern gegen Verrutschen.



**Blockunterseite:
Einbau 4 x Verriegelungsstifte
so dass diese ca. 5 mm aus Beton heraus ragen
und
Klebeband Mittel-Markierung**

AUFSTELLUNG auf bestehendem tragfähigen Untergrund wie Asphalt, Beton, Pflastersteine etc.



Einbau der Abhebeschlaufen und Rundschlingen (lila) zum Positionieren der Blöcke



Abhebeschlaufen komplett eindrehen



Edelstahl-Verschluss-Deckel für Ankerhülsen - mit Schraubensicherung komplett eindrehen (falls Wasser in der Hülse dies entfernen)



AUFSTELLUNG auf bestehendem tragfähigen Untergrund wie Asphalt, Beton, Pflastersteine etc.



**Gerne unterstützen wir
Sie bei der Positionierung und
in Betriebnahme Ihrer
BLOACS Slackline-Anlage!**

Dies ist per Telefon oder
Video-Call möglich.

Kontaktieren Sie uns:

**+49 (0) 159 013 95334
Telefon & Whatsapp**

*Bernd Lohmüller
Inhaber BLOACS*