

SLACKLINE- ANLAGEN

EINFACH MODERN
BEWEGEN

FÜR JEDEN
& JEDES ALTER

GESETZTE ERD- ODER RASENFLÄCHEN
UND SCHOTTERTRAGSCHICHTEN

AUFSTELL-INFORMATIONEN



WICHTIGE HINWEISE

Transport der Betonblöcke zum Aufstellort

Die Startblöcke (Beton-Blöcke) Ihrer Slackline-Anlage werden auf Palette angeliefert.
Diese bitte AUF der Palette bis zum finalen Aufstellort transportieren und erst dort von der Palette wie unten beschrieben auf die finale Position versetzen.



**Ist die Aufstellfläche so anfahrbar, dass ihr Radlader / unser Stapler die Blöcke frontal positionieren kann.
Also ist genügend Platz um gerade auf die Aufstellflächen zuzufahren?**

Falls Sie einmal die Anlage umstellen möchten bitte auch die Blöcke wieder direkt auf Palette setzen und dann auf Palette zum neuen Aufstellort transportieren!

Weiter-Nutzung Euro-Paletten

Jeder Block wird auf einer Euro-Palette angeliefert.
Diese ist vom Kunden vor Ort zu übernehmen und einer Weiter-Nutzung oder Entsorgung zuzuführen.

AUFSTELLUNG auf bestehendem tragfähigen Untergrund wie gesetzten Erd- oder Rasenflächen und Schottertragschichten.

Markierung der Aufstellfläche

Es wird empfohlen die Aufstellfläche für die Blöcke zu markieren. Dafür entlang einer Mittellinie den Anfang und das Ende der Blöcke (1.80 m Länge) und den Abstand der Blöcke zueinander (jeweilige Slackline-Strecken-Länge) markieren. Standardmäßig ist das 3 m und/ oder 6 m.



Mittelmarkierung an den Blöcken

Zur Ausrichtung der Blöcke muss die Mitte der Blöcke an der Unterkante markiert werden. Dies kann mit schmalen Klebeband gemacht werden. Diese Markierung kann dann an der Mittelmarkierung am Boden ausgerichtet werden.

Abheben von Palette und Positionieren der Blöcke

Die Beton-Blöcke werden auf Palette angeliefert. Zum Anheben und Positionieren an der Aufstellfläche werden 2x Abhebeschlaufen und 2x Rundschlinge benötigt,

- a) die eingebauten roten Verschluss-Deckel aus den Ankerhülsen entfernen.
 - b) in jede der 2 Ankerhülsen pro Block eine Abhebeschleufe komplett eindrehen.
 - c) in jeder Abhebeschleufe eine Rundschlinge befestigen (bei Kran-LKW oder Bagger mit Kettengehänge kann dieses direkt eingehängt werden).
 - d) mittels geeignetem Hebegerät (Hebekraft mind. 2 to) wird der Block an den 2 Rundschlingen zum Versetzen angehoben.
- Bei Gabelstapler oder Radlader mit Gabeln, die Gabeln o.ä. so breit wie möglich einstellen um einen "senkrechten" Verlauf der Rundschlingen zu gewährleisten.
- e) Einbau der jeweils 4x Verriegelungsstifte in die Unterseite der Blöcke (Beschreibung & Bilder siehe unten).
 - f) Block an Aufstellfläche positionieren.
 - g) Abhebeschlaufen und Rundschlingen entfernen und Edelstahldeckel mit Schraubensicherung eindrehen.
 - h) Wiederholung mit zweitem und ggf. weiteren Blöcken.



AUFSTELLUNG auf bestehendem tragfähigen Untergrund wie gesetzten Erd- oder Rasenflächen und Schottertragschichten.



**Bsp. Markierung Aufstellfläche
mit Mittellinie und Länge Blöcke**

**Positionieren und Ausrichten der Blöcke
mit Hilfe der Mittelmarkierungen am Boden
und an den Blöcken**



Einbau der Verriegelungsstifte - Block Unterseite

In die Unterseite der Blöcke, bei Aufstellen auf tragfähigen Untergrund wie gesetzten Erd- oder Rasenflächen, die Verriegelungsstifte (10 cm Länge) soweit eindrehen dass sie ca. 7 cm überstehen.
Diese verriegeln sich dann im Untergrund und sichern gegen Verrutschen.



**Blockunterseite
Einbau 4 x Verriegelungsstifte
und Klebeband für Mittel-Markierung**

copyright BLOACS 06-2022

AUFSTELLUNG auf bestehendem tragfähigen Untergrund wie gesetzten Erd- oder Rasenflächen und Schottertragschichten.



Einbau der Abhebeschlaufen und Rundschlingen (lila) zum Positionieren der Blöcke



Abhebeschlaufen komplett eindrehen



Edelstahl-Verschluss-Deckel für Ankerhülsen - mit Schraubensicherung komplett eindrehen (falls Wasser in der Hülse dies entfernen)



AUFSTELLUNG auf bestehendem tragfähigen Untergrund wie gesetzten Erd- oder Rasenflächen und Schottertragschichten.



Gerne unterstützen wir Sie bei der Positionierung und in Betriebnahme Ihrer BLOACS Slackline-Anlage!

Dies ist per Telefon oder Video-Call möglich.

Kontaktieren Sie uns:

+49 (0) 159 013 95334
Telefon & Whatsapp

Bernd Lohmüller
Inhaber BLOACS